

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Cheminée d'allumage****Maxima**

Description	Caractéristiques
Ce starter pour charbon de bois ou briquettes est idéal pour chauffer le charbon de bois rapidement, en toute sécurité et efficacement. L'amorceur est fabriqué en acier aluminisé et possède une poignée "cool touch". Nous vous conseillons toutefois de porter des gants résistant à la chaleur. Prenez des allume-feu bruns et placez-en environ trois sur la grille à charbon de bois du barbecue. Remplissez l'amorce de charbon de bois ou de briquettes et placez-la au-dessus des allume-feu. Allumez les allume-feu et attendez environ 15 à 30 minutes jusqu'à ce que les charbons/briquettes aient des bords blancs sur toute leur surface. Ils sont alors suffisamment chauds pour être versés dans le barbecue. Rangez ensuite l'allumeur dans un endroit sûr. Dimensions : Ø 195 x H305 mm	Garantie 1 an sur les pièces incluse