Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Machine à pop-corn - 150gr

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 560 x 420 x 760
- Puissance (kW) : 1.375
- Poids (kg) : 24
- Alimentation : 230V
- Matériau : Acier revêtu/Verre

Description

Cette machine à pop-corn professionnelle est indispensable pour les fêtes, les foires ou les cinémas. Elle est incroyablement facile à utiliser : il suffit d'ajouter de l'huile, des grains de maïs et le sucre ou le sel de votre choix. Une fois le maïs chauffé, la machine fait éclater le pop-corn sans effort.

Des portions de pop-corn en un clin d'œil

Allumez la machine à pop-corn en appuyant sur le bouton "Warming & Light". Versez 50 ml d'huile dans la bouilloire à pop-corn, en veillant à ce que tout le fond soit recouvert. Cela empêchera le pop-corn de brûler. Appuyez sur le bouton "Heat" et préchauffez la marmite à pop-corn pendant 30 secondes. Ajoutez 150 grammes de grains de maïs et 50 grammes de sucre ou de sel, selon le goût désiré. Activez le mécanisme de brassage de la bouilloire en appuyant sur le bouton "Turn". Remettez le couvercle sur la marmite et fermez bien les portes en verre. Attendez quelques minutes que les grains de maïs commencent à éclater. Une fois que tous les grains de maïs ont éclaté, éteignez les boutons "Turn" et "Heat". Retirez le couvercle et inclinez la bouilloire à pop-corn pour vider les restes de pop-corn. Pour préparer de plus grandes quantités de pop-corn, il suffit de répéter ces étapes.

Nettoyage facile

Pour garantir une propreté optimale, il est recommandé de nettoyer

Caractéristiques

Référence constructeur	09506005
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	1.375
Dimensions extérieures (en mm)	560 x 420 x 760
voltage	230V

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
l'intérieur de la casserole de pop-corn pendant qu'elle est encore chaude. Après avoir préparé la dernière fournée de pop-corn, remplissez la casserole d'une tasse d'eau propre et laissez-la reposer pendant quelques minutes. Éteignez tous les boutons de la machine. Videz soigneusement l'eau de la bouilloire à pop-corn dans un bol, puis dévissez la casserole et retirez-la de la machine. Remplissez le bac avec de l'eau chaude et du détergent, et laissez-le tremper pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, retirez toutes les pièces détachées de la machine à pop-corn. Nettoyez soigneusement l'intérieur et l'extérieur de la machine à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Nettoyez ensuite soigneusement le bac à pop-corn et remettez-le en place sur la machine à pop-corn. N'oubliez pas que les pièces détachées doivent être nettoyées à la main, car elles ne passent pas au lave-vaisselle, et séchées soigneusement. Une fois nettoyées, remettez-les dans la machine. Caractéristiques • Équipé d'un plateau ramasse-miettes • Le bac à pop-corn peut contenir 150 grammes de grains de maïs à la fois • Les portes en verre empêchent le pop-corn de se répandre • Le bac à pop-corn peut être tourné/basculé Caractéristiques du produit • Poids net : 24 kg • Capacité : 150gr de grains de maïs à la fois, environ 3kg par heure • Dimensions de la machine : L56 x P42 x H76cm • 220V/50Hz/1Phase 1375W **Autres informations** • Dimensions (mm) : 560 x 420 x 760 • Puissance (kW) : 1.375 • Poids (kg) : 24 • Alimentation : 230V • Matériau : Acier revêtu/Verre	