Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot à paniers pour lave-vaisselle - 54 x 60 cm

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 540 x 600 x 880
- Poids (kg) : 5.5
- Alimentation : Pas d'électricité

Description

Vous pouvez utiliser ce chariot pour lave-vaisselle pour transporter des casiers contenant de la vaisselle sale jusqu'au lave-vaisselle pour le nettoyage. Il facilite le chargement et le déchargement des casiers du lave-vaisselle, ainsi que le déplacement efficace des casiers entre la cuisine et la zone du lave-vaisselle.

Transport facile des casiers

Placez le chariot à casiers dans un endroit pratique, près du lave-vaisselle ou de la zone de lavage de la vaisselle. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour manœuvrer le chariot en toute sécurité. Placez sur le chariot les casiers à vaisselle contenant la vaisselle sale, les ustensiles et les autres articles à laver avec précaution. Veillez à ce que les casiers soient bien positionnés pour éviter qu'ils ne tombent pendant le transport. Poussez ou tirez le chariot pour transporter les casiers à vaisselle chargés jusqu'à la zone du lave-vaisselle. Une fois que vous avez atteint le lave-vaisselle, retirez soigneusement chaque casier du chariot et placez-le dans le lave-vaisselle pour le nettoyer. Si vous avez plusieurs casiers à nettoyer, répétez le processus de chargement, de transport et de déchargement des casiers à l'aide du chariot à casiers pour lave-vaisselle jusqu'à ce que toute la vaisselle ait été lavée.

Nettoyage du chariot

Videz le chariot et utilisez un balai, une brosse ou un aspirateur

Caractéristiques

Poids (en kg)	5.5
Référence constructeur	09507000
Hauteur (mm)	880
Profondeur (mm)	600
Dimensions extérieures (en mm)	540 x 600 x 880
dimensions	540 x 600 x 880

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
pour enlever les débris, les particules de nourriture et autres contaminants de la surface du chariot. Faites attention aux coins, aux crevasses et aux bords où la saleté peut s'accumuler. Nettoyez le chariot avec de l'eau savonneuse et utilisez une brosse à récurer, un tampon à récurer ou une éponge à récurer non abrasive pour frotter toute la surface du chariot du lave-vaisselle. Après avoir frotté, rincez le chariot à crémaillère à l'eau claire. Séchez soigneusement le chariot pour lave-vaisselle afin d'éviter la formation de moisissures. Caractéristiques • Roues pivotantes robustes pour faciliter les manœuvres • Poignée ergonomique pour pousser ou tirer • Conception compacte avec poignée pliable • La construction en acier inoxydable prévient la corrosion Caractéristiques du produit • Poids net : 5,5 kg • Dimensions : L54 x P60 x H88cm L54 x P60 x H88cm • Capacité de charge totale : 60 kg **Autres informations** • Dimensions (mm) : 540 x 600 x 880 • Poids (kg) : 5.5 • Alimentation : Pas d'électricité	