

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Cafetière filtre - Simple - 1,8 l - avec verseuse en verre****Maxima**

Description	Caractéristiques
Un café frais est toujours le bienvenu. Grâce à cette cafetière à filtre professionnelle, vous pouvez préparer rapidement une carafe entière pour vos clients, vos invités ou votre personnel. Son fonctionnement simple et son temps d'infusion rapide en font un choix pratique pour les restaurants, les cantines, les boulangeries et autres établissements de restauration professionnels. Préparez rapidement 1,8 L de café filtre Préparer du café frais est un jeu d'enfant. Placez un filtre en papier dans l'entonnoir à café et ajoutez 105 à 120 grammes de café moulu. Remplissez le réservoir d'eau froide, posez une carafe en verre vide sur la plaque chauffante inférieure et mettez la machine en marche. Veillez à ne pas trop remplir le réservoir, sinon le tube de trop-plein déversera l'excédent d'eau sur le plan de travail. Le voyant lumineux indique que l'infusion a commencé. Il faut environ cinq minutes pour remplir une carafe de 1,8 L, ce qui vous permet de servir rapidement du café frais pendant les heures de pointe. Gardez le café au chaud grâce à deux carafes en verre Cette machine à café à filtre professionnelle dispose de deux plaques chauffantes et est livrée avec deux carafes en verre. La plaque chauffante inférieure s'allume pendant l'infusion et maintient au chaud le café fraîchement préparé. Vous pouvez placer la deuxième carafe sur la plaque chauffante supérieure et l'activer séparément. Ainsi, vous pouvez préparer une nouvelle	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
quantité de café tout en gardant une autre carafe au chaud et prête à être servie. La deuxième carafe peut également servir de réserve pratique en cas de besoin. Nettoyage facile et entretien régulier Un nettoyage quotidien permet de préserver la fraîcheur de votre café. Nettoyez l'entonnoir à café et les carafes en verre à l'eau chaude et avec un détergent doux. Essuyez le boîtier et les plaques chauffantes avec un chiffon doux et humide. La cafetière à filtre doit également être détartrée régulièrement. La fréquence de cette opération dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation. Un détartrage régulier permet de maintenir un bon débit d'eau et des performances d'infusion fiables. Servez rapidement du café frais et gardez une carafe supplémentaire à disposition grâce à cette cafetière à filtre Maxima de 1,8 litre. Commandez-la dès aujourd'hui. Caractéristiques • Prépare 1,8 L de café en environ cinq minutes • Dispositif de protection contre la surchauffe de la chaudière • Deux plaques chauffantes pour maintenir le café au chaud • Interrupteur séparé pour la plaque chauffante supérieure • Un voyant lumineux indique lorsque le café est en cours de préparation Caractéristiques techniques • Poids net : 5,9 kg • Température de préparation : 93-96 °C • Dimensions de l'appareil : L 21 x P 42 x H 47 cm • 230 V / 50 Hz / monophasé 2 060 W Comprend : • 2 carafes en verre • 1 entonnoir à café • Filtres en papier	