Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Rampe chauffante - Chaîne de support avec crochets (Set-2 pcs)

Maxima

Description	Caractéristiques
Cette chaîne de support avec crochets est un ensemble de montage pratique pour suspendre en toute sécurité une bande chauffante. Ce kit comprend deux chaînes de support robustes et six crochets pour une installation facile. Les chaînes peuvent être fixées aux supports situés de part et d'autre du chauffe-bande, chacun comportant deux trous de fixation pour un positionnement flexible. Ces chaînes vous permettent de réduire l'espace libre et de positionner votre chauffe-bande plus près de vos aliments, ce qui contribue à maintenir les plats au chaud de manière plus efficace.	**Garantie 1 an sur les pièces incluse**